

健康与安全

以下信息旨在帮助确保您在工地免于发生事故或遭受病痛。请参考完整的政策和规程。

1. PPE 政策:

- 在工地时，必须始终佩戴或穿着以下物品：施工头盔、安全鞋、高可见度外套/背心、安全手套和安全眼镜。 手中的具体任务可能需要穿戴额外的个人防护用品，相关要求会在风险评估中概述。
- 安全头盔上必须始终附有下颚带。在有风的情况下或存在可预见的头盔松脱的风险时，必须系好下颚带

2. 眼镜政策:

- 安全眼镜上必须始终附有颈绳 —— 这项要求的目的是防止安全眼镜在有风的情况下或在作业过程中松脱

3. 事故/受伤：出现事故/受伤情况时，无论事态多小都必须随即报告。

4. 急救：工地办公室提供有急救用品。

5. 抬升装置：所有抬升装置都必须带有最新的测试证书，这是法律要求。

6. 车辆搜查：对于进出工地的车辆、卡车、拖车和包袋等物品，公司保留对它们进行搜查的权利。

7. 工地泊车：工地的所有车辆必须停泊在指定的停车区域。

8. 清理：必须采取“随走随清”政策。不得将清理工作留到一天结束或轮班结束时再进行。

9. 挖掘规程:

- 开挖之前，先寻求相应服务。 必须备妥施工计划/风险评估。 在开始挖掘之前必须先取得挖掘许可。 在挖掘范围的边界做好支撑/杆插，且须以显眼的方式标出支撑位置。填妥 AF3 表。

10. 脚手架： 只能由经过培训且已获得授权的人员搭建，且必须在使用前进行检查。

11. 高处作业的政策:

- 必须安全地开展高处作业，且需要进行风险评估。 脚手架需要完整铺设踏板；必须装上脚踏板和护栏。 脚手架标记系统出现变更时必须检查，且每周必须根据 GA3 表进行检查。必须根据制造商的说明设置好栈架结构/安全站立系统。
- 高处作业的系带装置（在不能采取其他安全措施时）。

12. 活动式机械设备/装置：只有指定的富有经验且/或经过培训的人员（必须持有 SOLAS 卡）可以操作工地的机械设备，包括翻斗车、挖掘机、叉装机、推土机。所有机械设备上必须贴有“Collen Plant Sticker”（Collen 机械设备贴纸）。

13. 工地的吸烟：只允许在指定的区域吸烟。

14. 必须遵守强制型安全标志以及警告标志。

15. 电气功率：工地只能使用 110 伏电源（不可使用 220 伏的电动工具）。

16. 在工地使用梯子：必须经由 Collen 工地安全主任同意才能使用梯子。只有当施工作业用时较短，且不适合使用活动式脚手架塔/MEWPS 时，才能获得同意。

17. 进入/离开：进入工地的所有人都必须经由指定的进入位置以安全的方式进入，且必须始终遵守工地限速规定（15 公里/小时）。

18. 便利设施位于工地管理处，且随时有人维护。

19. 紧急集合地点由 [标志] 标示

环境

一般

批准人：SHEQ 部门

日期：2019 年 1 月

Collen 已获得 ISO 14001:2008 质量认证，我们使用“PDCA”（即，规划、执行、查核、行动）的环境管理系统。

所有工人必须

- 遵循所有相关环境文档中的要求
- 小心谨慎、考虑自身技能并运用预见能力，在最大程度上减少环境方面的危害。
- 在工作过程中采取善意原则。
- 当出现以下情况时请及时报告：您认为有环境文档缺失或不能遵守文稿中的要求、疑似出现异常情况、您不确定该怎么做或无法改进某些方面。
- 在准备操作安全方案时讨论环境方面的风险和危害。
- 出现环境方面的情况时，立即向您的主管报告。

主管和经理必须

- 理解自身影响力范围之内环境风险和法律要求。
- 检查并确保有具体的规程和说明，让工人可以有效地管理环境风险
- 向工人公布环境文档。
- 检查确保工人有足够的监管、培训和资源来遵守各项规程和说明。
- 制定合适的应变计划，以应对环境方面的紧急情况。
- 对环境方面的所有相关顾虑展开调查。
- 与公司的其他部门分享信息。
- 对工人的操作表现进行评估，并与您的经理讨论评估结果

道路

- 仅使用通往以及离开工地的指定路线，以及工地的运送路线。
- 不要超出工地的速度限制 15 公里/小时。
- 确保自己熟悉工地的雨水和淤积控制计划

贮存

- [CCL-E-PR-007 化学品的贮存、使用和处置](#)

空气

- 不用时关闭机械设备的电源。
- 在干燥的条件下必须使土壤湿润，以避免材料被风吹离工地。

水

- 不要对任何地表水或污水进行排放，除非获得 Collen 工地管理团队的授权。
- 每天早上开始使用水泵/压缩机/发电机之前，检查设备看是否有燃料和油料泄漏。如果发现任何问题，请立即通知您的主管。
- 需要遵守 [CCL-E-PR-004 混凝土清洗规程](#)。

燃料和油料

- [CCL-E-PR-002 环境防泼洒规程](#)
- [CCL-E-PR-003 环境防泼洒套件规程](#)
- [CCL-E-PR-006 柴油冲洗规程](#)
- [CCL-E-PR-007 化学品的贮存、使用和处置](#)

废弃物

- 确保您熟悉“废弃物管理方案”

批准人：SHEQ 部门

日期：2019 年 1 月

- 所有的废弃物必须置于废料桶或其他合适的容器中贮存。
- 必须按照废弃物类型，将废弃物分开置于不同的废物桶中。
- 不可在工地焚烧建筑材料。
- 不可在工地随意丢弃垃圾，请使用提供的垃圾桶和废物桶。
- 每个人需要负责自己工作区域的整洁。
- 尽可能减少废弃物的产生，并对废弃物进行循环处理和重复使用。
- [CCL-E-PR-007 化学品的贮存、使用和处置](#)

有害废弃物

- [CCL-E-PR-008 石棉去除规程](#)

野生动植物

- 未经工地经理的同意，请勿损毁工地的树木、灌木或植物。
- 如果您处在古迹或受保护的工地，请确保您知晓现场的所有相关责任。

当地社区

- 如果有公众前来就环境方面提出投诉或疑问，请礼貌回应并指引其联系您的主管。